


MICROWAVE OVEN

Use and Care Guide

HORNO DE MICROONDAS

Manual de Uso y Cuidado

Models/Modelos 721.63263



Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.

P/NO.: 3828W5A3435 www.sears.com

TABLE OF CONTENTS

WARRANTY 2
SAFETY 3-4
Precautions To Avoid Possible Exposure
To Excessive Microwave Energy 3
Grounding Instructions 3
Important Safety Instructions 4
UNDERSTANDING YOUR
MICROWAVE OVEN 5-8
Specifications5
Installation 5
Parts And Accessories 6
Control Panel6
Cookware Guide7
Tips For Microwave Cooking 8
Cleaning 8
USING YOUR MICROWAVE OVEN 9-19
Clock9
Kitchen Timer9
Child Lock9
Quick Touch Sensor Operation Instruction 10
Potato
Ouick Touch Sensor Table11

Reheat	1′
Reheat Table	11
Auto Cook	12
Auto Cook Table	12
Add Minute	12
Option	13
Option Function Table	13
Auto Defrost	14
Auto Defrost Table	14
Bread Defrost	15
Timed Cooking	15
Express Defrost	15
Melt	16
Melt Table	
Soften	16
Soften Table	16
Multi-Stage Cooking	17
Microwave Power Levels	17
Cooking Tips	18-19
TROUBLESHOOTING	20-22
Questions And Answers	20-21
Before Calling For Service	2 2
Master ProtectionAgreements	

WARRANTY

FULL ONE-YEAR WARRANTY ON MICROWAVE OVEN

For one year from the date of purchase, if this Kenmore microwave oven fails due to a defect in material or workmanship, Sears will repair it free of charge.

FULL FIVE-YEAR WARRANTY ON THE MAGNETRON

For five years from the date of purchase, if the magnetron in this Kenmore microwave oven fails due to a defect in material or workmanship, Sears will repair it free of charge.

WARRANTY SERVICE

For warranty service, return the microwave to your nearest Sears Parts & Repair Center in the United States. For the location of your nearest Sears Parts & Repair Center, call 1-800-4-MY-HOME".

This warranty applies only while this product is in use in the United States.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Sears, Roebuck and Co., D/817WA, Hoffman Estates, IL. 60179 U.S.A.

SAFETY

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY ...

- Do not attempt to operate this oven with the door open, since open-door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlock.
- Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door close properly and that there is no damage to the:
 - door (bent)
 - hinges and latches (broken or loosened)
 - door seals and sealing surfaces.
- Do not place any object between the oven front face and the door, or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- The oven should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded! If an electrical short circuit occurs, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug.

Put the plug into an outlet that is properly installed and grounded.

▲ WARNING **▲**

If you use the grounding plug improperly, you risk electric shock.

Ask a qualified electrician or the Sears Service Department if you do not understand the grounding instructions or if you wonder whether the appliance is properly grounded.

This appliance has a short power supply cord to reduce the risk of anyone's tripping over or becoming entangled in the cord. You may use an extension cord if you are careful.

If you use an extension cord, be sure that:

- The extension cord has the same electrical rating as the appliance.
- The marked rating of the extension cord shall be equal to or greater than the electrical rating of the appliance.
- The extension cord is a grounding-type 3-wire cord.
- The extension cord does not drape over a countertop or tabletop, where it can be pulled on by children or tripped over accidentally.
- The electrical cord is dry and not pinched or crushed in any way.

NOTE: This oven draws 14 amperes at 120 Volts, 60 Hz.

SAFETY

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

The safety instructions below will tell you how to use your oven to avoid harm to yourself or damage to your oven.

WARNING — To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons, or exposure to excessive microwave energy:

- Read all the instructions before using your oven.
- 2. Do not allow children to use this oven without close supervision!
- 3. Read and follow the specific PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY found on page 3.
- 4. Do not tamper with the built in safety switches on the oven door! The oven has several built-in safety switches to make sure the power is off when the door is open.
- When cleaning the door and the surfaces that touch the door, use only mild, nonabrasive soaps or detergents and a sponge or soft cloth.
- If your oven is dropped or damaged, have it thoroughly checked by a qualified service technician before using it again.
- 7. To avoid a fire hazard:
 - a) Do not severely overcook foods. It can cause a fire in the oven.
 - b) Do not use recycled paper products in your oven. They can contain particles that can cause arcing or may ignite.
 - c) Do not overcook potatoes. Overcooking could cause a fire.
 - d) Do not store combustible items (bread, cookies, etc.) in the oven, because if lightning strikes the power lines, it may cause the oven to turn ON
 - e) Do not use wire twist-ties in the oven. Be sure to remove them before placing the item in the oven.
 - f) Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils, or food in the cavity when not in use.
- 8. If a fire should start:
 - a) Keep the oven door closed.
 - b) Turn the oven off.
 - c) Disconnect the power cord or shut off the power at the fuse or circuit breaker panel.
- Do not use this oven for commercial purposes. This microwave is made for household use only.
- **10.** Install or locate this appliance in accordance with the provided installation instructions.
- 11. To avoid electric shock:
 - a) This appliance must be grounded! Connect

- it only to a properly grounded outlet. (See the **Grounding instructions** on page 3.)
- b) Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped.
- c) Do not immerse the electrical cord or plug in water.
- d) Keep the cord away from heated surfaces.
- e) This appliance should be serviced only by qualified service personnel.
- 12. Liquids such as water, coffee, or tea are able to be overheated beyond the boiling point without appearing to be boiling due to surface tension of the liquid. Visible bubbling or boiling when the container is removed from the microwave oven is not always present. This could result in very hot liquids suddenly boiling over when a spoon or other utensil is inserted into the liquid. To reduce the risk of injury to persons: 1) Do not overheat the liquid. 2) Stir the liquid both before and halfway through heating it. 3) Use extreme care when inserting a spoon or other utensil into the container, once heating has begun. 4) Do not use straight-sided containers with narrow necks. 5) After heating, allow the container to stand in the microwave oven for a short time before removing the container.
- **13.** Keep the glass tray and the turntable roller rest in the oven when you are cooking.
- 14. Do not use the oven outdoors. Do not store the oven outdoors. Do not use this product near water
- 15. Do not cover or block any openings in the oven.
- 16. Do not run the microwave oven empty.
- Do not let the cord hang over the edge of a table or counter.
- 18. Do not heat glass turntable excessively.
 - Do not cook bacon directly on the glass turntable.
 - Do not allow the grey film on special microwave cooking packages to touch the glass turntable.
 Put the package on a microwave-safe dish.
 - Keep a browning dish at least ³ 16 inch above the glass turntable. If you use the browning dish incorrectly, you could break the glass turntable.
- 19. Be careful not to chip or scratch the edges of the turntable. Chips or scratches may cause the turntable to break during use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

SPECIFICATIONS

Power Supply	120 V AC, 60 Hz
Rated Power Consumption	1,450 W
Microwave Output	*1,100 W
Rated Current	12.5 A
Overall Dimensions (WxHxD)	20³/₁១″ x 11¹²/₂0″ x 16²¹/₄6″
Oven Cavity Dimensions (WxHxD)	14 ¹³ /75″ x 9 ¹⁰ /27″ x 15″
Capacity of Oven Cavity	1.2 Cu. Ft.


^{*}IEC 60705 RATING STANDARD

Specifications subject to change without prior notice.


INSTALLATION

- 1. Remove your Kenmore microwave oven and all packing materials from the shipping carton.
- 2. Place the oven on a level surface that provides at least 4 inches of space at the left, right, top, and rear sides for proper ventilation.
- Place the turntable roller rest in the circle on the oven floor and then place the glass turntable on the top of the turntable roller rest.

NOTE: Never place the glass turntable in the oven upside down. Blocking the inlet and/or outlet openings can damage the oven.



PARTS AND ACCESSORIES




Your oven comes with the following accessories:

- 1 Use and Care Guide
- 1 Glass Turntable
- Turntable Roller Rest

Oven Control



CONTROL PANEL



- DISPLAY. The Display includes a clock and indicators that tell you time of day, cooking time settings, and cooking functions selected.
- QUICK TOUCH SENSOR. This pad allows you to cook most of your favorite foods without having to select cooking times and power levels.
- AUTO DEFROST. This pad is an accurate defrosting method for frozen meat, poultry and fish up to 6.0 lbs or 4.0 kgs.
- NUMBER PADS. Touch Number Pads to enter cooking time, power level, quantities, or weights.
- 5. COOK TIME. Touch this pad to set a cooking time.
- STOP/CLEAR. Touch this pad to stop the oven or clear entries.
- 7. EXPRESS DEFROST. This pad provides you with the quick defrosting method for 1.0 pound frozen foods.
- 8. BREAD DEFROST. Touch this pad to defrost bread.
- **9. MELT.** Touch this pad to melt chocolate, cheese, butter, or marshmallows.
- **10. SOFTEN.** Touch this pad to soften ice cream,cream cheese, butter, or frozen juice.
- AUTO COOK. Touch this pad to select programming food items.
- **12. KITCHEN TIMER.** Touch this pad to use your microwave oven as a kitchen timer.
- 13. CLOCK. Touch this pad to enter the time of day.
- **14. OPTION.** Touch this pad to change the oven's default settings for sound, clock, scroll speed and Lbs/Kg.
- 15. POWER. Touch this pad to set a cooking power.
- **16. ADD MINUTE.** Touch this pad to cook at 100% cook power for 1 minute to 99 minute 59 seconds.
- 17. START. Touch this pad to start all entries (except the Quick Touch Sensor, Express Defrost, Auto Cook and Add Minute function which start automatically) and to turn Child Lock on or off.

COOKWARE GUIDE

Most heat-resistant, non-metallic cookware is safe for use in your microwave oven. However, to test cookware before using, follow these steps:

- 1. Place the empty cookware in the microwave oven.
- 2. Measure 1 cup of water in a glass measuring cup and place it in the oven beside the cookware.
- 3. Microwave on 100% power for 1 minute. If the dish is warm, it should not be used for microwave cooking.

USE DO NOT USE

Ovenproof Glass

 Glass treated for use in high-intensity heat includes utility dishes, bread dishes, pie plates, cake plates, liquid measuring cups, casseroles, and bowls without metallic trim.

China

• Bowls, cups, serving plates, and platters without metallic trim can be used in your oven.

Plastic

- When using plastic wrap as a cover, make sure that the dish is deep enough so the plastic wrap does not touch the food. As the food heats, it may melt the plastic wrap wherever the wrap touches the food.
- Place plastic wrap loosely over the top of the dish and secure it by pressing the wrap to the sides of the dish.
- Vent by turning back one corner of the plastic wrap.
 This will allow excess steam to escape.
- Use plastic dishes, cups, semi-rigid freezer containers, and plastic bags only for short time cooking. Use these with care because the plastic may soften from the heat of the food.

Paper

- Microwave-safe paper towels, waxed paper, paper napkins, and paper plates with no metallic trim or design can be used in your oven.
- Refer to the manufacturer's label for use of any paper product in the microwave oven.

Metal Utensil

- Metal shields food from microwave energy and produces uneven cooking. Avoid metal skewers, thermometers, or foil trays.
- Metal utensils can cause arcing, which is a discharge of electric current. Arcing can damage your microwave oven.

Metal Decoration

• Do not use metal-trimmed or metal-banded dinnerware, casserole dishes, etc.

Centura™ Tableware

The Corning Company recommends that you
do not use Centura tableware and some Corelle™
closed-handle cups for microwave
cooking.

Aluminum Foil

- Avoid large sheets of aluminum foil because they hinder cooking and may cause arcing.
- Use small pieces of foil to shield poultry legs and wings.
- Keep all aluminum foil at least 1 inch from the walls and door of the oven.

Wood

 Wooden bowls, boards, and baskets will dry out and may split or crack when you use them in the microwave oven.

Tightly Closed Containers

 Tightly closed cookware can explode. Be sure to leave an opening for steam to escape from covered cookware.

Brown Paper

 Avoid using brown paper bags. They absorb heat and could burn.

Metal Twist Ties

 Always remove metal twist ties as they can become hot and cause a fire.

TIPS FOR MICROWAVE COOKING

BROWNING

Meat and poultry with high fat content that are cooked for 10 or 15 minutes or longer will brown lightly. Foods cooked a shorter time can be brushed with a browning agent, such as Worcestershire sauce, soy sauce, or barbecue sauce.

COVERING

A cover traps heat and steam and causes the food to cook more quickly. Use a lid or microwave-safe plastic wrap with one corner folded back to vent the excess steam. Lids on glass casseroles can become hot during cooking. Handle carefully. Waxed paper will prevent the food from splattering in the oven and help retain heat. When warming bread items, use waxed paper, napkins, or paper towels. To absorb extra moisture, wrap sandwiches and fatty foods in paper towels.

SPACING

Arrange individual foods, such as baked potatoes, cupcakes, and hors d'oeuvres in a circle and at least 1 inch apart. This will help the food cook more evenly.

STIRRING

Stirring blends flavors and redistributes the heat in foods. Always stir from the outside toward the center of the dish. Food at the outside of the dish heats first.

TURNING

Large foods, such as roasts and whole poultry, should be turned so that the top and bottom cook evenly. Also turn over chicken pieces and chops.

CLEANING

Wipe the oven inside and outside with a soft cloth and a mild detergent solution. Then rinse and wipe dry. This should be done weekly or more often, if needed. Never use cleaning powders or rough pads. Excessive oil splatters on the inside top will be difficult to remove if left for many days. Wipe splatters with a wet paper towel, especially after cooking chicken or bacon.

REMOVABLE PARTS

The turntable and turntable roller rest are removable. They should be hand-washed in warm (not hot) water with a mild detergent and a soft cloth. Once they are clean, rinse well and dry with a soft cloth. Never use cleaning powders, steel wool, or rough pads.

ARRANGEMENT

Do not stack food. Arrange in a single layer in the dish for more even cooking. Because dense foods cook more slowly, place thicker portions of meat, poultry, fish, and vegetables toward the outside of the dish.

TESTING FOR DONENESS

Because foods cook quickly in a microwave oven, you need to test frequently for doneness.

STANDING TIME

Depending on density, food often needs to stand from 2 to 15 minutes after you remove it from the oven. Usually, you need to cover food during standing time to retain heat. Remove most foods when they are slightly undercooked and they will finish cooking during standing time. The internal temperature of food will rise about 10 °F during standing time.

SHIELDING

To prevent some portions of rectangular or square dishes from overcooking, you may need to shield them with small strips of aluminum foil to block the microwaves. You can also cover poultry legs and wing tips with foil to keep them from overcooking.

Always keep foil at least 1 inch from oven walls to prevent arcing.

PIERCING

Pierce the shell, skin, or membrane of foods before cooking to prevent them from bursting. Foods that require piercing include yolks and whites of eggs, hot dogs, clams, oysters, and whole vegetables, such as potatoes and squash.

- The turntable may be cleaned at the sink. Be careful not to chip or scratch the edges as this may cause the turntable to break during use.
- The turntable roller rest should be cleaned regularly.

SPECIAL CARE

For best performance and safety, the inner door panel and the oven front frame should be free of food or grease buildup. Wipe often with a mild detergent; then rinse and wipe dry. Never use cleaning powders or rough pads.

After cleaning the control panel, touch STOP/CLEAR to clear any entries that might have been entered accidentally while cleaning the panel.

CLOCK

Example: To set the clock for 10:30(AM).

Touch:

Display Shows:





clock

: FNTFR TIME OF TIRY







ID : 30 TOUCH START

START

10:30 AM TOUCH I PM TOUCH ?

RM ID: 30 TOUCH

START

START

80 ID : 30

NOTE: This is a 24 hour clock. You can switch between AM and PM by touching 1 or 2 after step 4.

KITCHEN TIMER

Your microwave oven can be used as a kitchen timer. You can set up to 99 minutes, 99 seconds.

Example: To set 3 minutes.

Display Shows: Touch:

kitchen timer

: ENTER TIME IN MIN

AND SEC





3:00 TOUCH START

3.



3:00

TIMER and time counting down.

CHILD LOCK

You can use this safety feature to lock the control panel so that children cannot use the oven when you do not want them to and when you are cleaning the oven.

To set CHILD LOCK:

Display Shows: Touch:

STOP clear

Time of day.

START

Touch and hold until LOCKED appears in the display. (approximately 4 seconds)

To cancel CHILD LOCK:

Touch:

Display Shows:

START

Touch and Time of day. hold until LOCKED disappears

display. (approximately 4 seconds)

from the

QUICK TOUCH SENSOR OPERATION INSTRUCTION

Sensor touch cooking provides exciting new features to make microwaving easier. Sensor menu with all the popular food choices, helps you to reheat perfectly because it has been pre-programmed and can tell how long to reheat food items.

Categories:

Reheat, Potato, Rice Popcorn, Fresh Vegetable Frozen Vegetable. Frozen Entree

For most Quick Touch Sensor Cooking programs, a table with specific food examples and cooking instructions is provided in the next a few pages.

- The Sensor Touch system works by detecting a build-up of vapor.
- · Make sure the door remains closed.
- · Once the vapor is detected, two beeps will sound.
- Opening the door or touching the STOP/CLEAR pad before the vapor is detected will abort the process.
 The oven will stop.
- Before using Quick Touch Sensor, make sure the exterior of the reheating container and the interior of the oven are dry, to assure the best results.
- · Room temperature should not exceed 95°F.
- Oven should be plugged in at least 5 minutes before sensor cooking.

POTATO (EXAMPLE)

SENSOR COOK allows you to cook most of your favorite foods without having to select cooking times and power levels. This oven automatically determines required cooking times for each food item

Example: To cook potato

Touch: Display Shows:

1. STOP clear Time of day.

2. potato POTRTO

The oven will reheat food automatically by sensor system.

QUICK TOUCH SENSOR TABLE

CATEGORY	DIRECTION	AMOUNT
Potato	Pierce each potato with a fork and place on the oven tray around the edge, at least one inch apart.	1 - 4 medium approx. 10 oz. each
Rice	Place rice and twice as much liquid (water or chicken or vegetable stock) in a 2-quart microwavable dish. Cover with plastic wrap. When cooking is complete, allow 10 minutes standing time. Stir for fluffier rice.	1 - 2 cups Use medium or long grain rice. Cook instant rice according to directions on the package.
Popcorn	Place only bag of prepackaged microwave popcorn on the center of turntable	Regular size Use one fresh bag of popcorn
Fresh Vegetable	Prepare as desired, wash, and leave residual water on the vegetables. Place in an appropriately-sized microwave container, cover with plastic wrap and vent.	1 - 4 cups
Frozen Vegetable	Remove from package, rinse off frost under running water. Place in an appropriately-sized microwave container, cover with plastic wrap and vent.	1 - 4 cups
Frozen Entree	Remove from outer display package. Slit cover. If not in microwave safe container, place on plate, cover with plastic wrap and vent.	10 - 21 oz.

NOTE: If you open the door or press STOP during sensing, the process will be canceled.

REHEAT

This feature allows you to reheat precooked room-temperature or refrigerated foods without selecting cooking times and power levels. This feature has 3 categories: dinner plate, soup/sauce, casserole. See follow table for more information.

Example: To reheat casserole.

Touch:	Display Shows:
1. STOP clear	Time of day.
2. reheat	SELECT MENU I TO 3 - -SEE COOKING GUIDE
3. 3	CASSEROLE

The oven will reheat food automatically by sensor system.

REHEAT TABLE

Code	Cate- gory	Direction	Amount
4	Dinner plate Place foods to be heated on dinner plate or similar dish. Cover with plastic wrap.		Approx. 8 -16 oz.
2	Soup/ Sauce	Place foods to be heated in an appropriately sized microwave container. Cover with plastic wrap.	1-4 cups
3	Casse- role	Cover dish containing the casserole with plastic wrap.	1-4 cups

3. 4

USING YOUR MICROWAVE OVEN

AUTO COOK

Use this function to cook food without entering a cook time or power. Refer to the "Auto Cook Table" below for more information.

Example: To cook 4 Slices of bacon.

Touch:	Display Shows:
1. auto cook	SELECT MENU I TO 6 - -SEE COOKING GUIDE
2. 1	BREON TOUCH 2 TO 6 SLICES
~a#.	

Time counting down after 4 *5LILES* scroll in

the display

ADD MINUTE

A time-saving pad, this simplified control lets you quickly set and start microwave cooking at 100% power without the need to touch START.

Example: To cook for 2 minutes.

Touch: Display Shows:

1. Stop clear

Time of day.

2. Twice Time counting down and power 100

NOTE: If you touch **ADD MINUTE**, it will add 1 minute up to 99 min 59 seconds.

AUTO COOK TABLE

CODE	CATEGORY	DIRECTION	AMOUNT
	Bacon	Place bacon strips on microwave bacon rack for best results. (Use dinner plate lined with paper towels if rack is not available).	2 to 6 slices
2	Frozen Roll/Muffin	Remove from display package and place on plate. (If muffins are over 3 oz. each, count as two when entering quantity.)	1 to 6 pieces (2-3 oz. each)
3	Fresh Roll/Muffin	Remove from display package and place on plate. (If muffins are over 3 oz. each, count as two when entering quantity.)	1 to 6 pieces (2-3 oz. each)
4	Beverage	Remove from display package and place on plate. (Be careful! The beverage will be very hot! Sometimes liquids heated in cylindrical containers will splash out when the cup is moved.)	1 to 2 cups
5	Chicken Pieces	Place the chicken pieces in an appropriately sized microwaveable container, cover with plastic wrap, and vent.	0.5 to 2 lbs.
6	Hot Cereal	Prepare as directed on package and cook. Stir and allow standing time before eating. Use only instant hot cereal.	1 to 6 servings

OPTION

OPTION provides four modes which make using your microwave oven quite handy. You can select SOUND ON/OFF, CLOCK ON/OFF, SCROLL SPEED and LBS/KG.

Example: To turn off Sound of beeper		
Touch:	Display Shows:	
1. STOP clear	Time of day.	
2. option	Four modes show in the display.	
3. 1	SOUND ON TOUCH I OFF TOUCH 2	
4. 2	<i>50UND 0FF</i> Time of day.	
NOTE: To turn beep sou	ind back on, repeat steps	

Example: To select Kg unit:		
Touch: Display Shows:		
1. STOP clear	Time of day.	
2. option	Four modes show in the display.	
3. (4)	L85 TOUCH I KG TOUCH 2	
4. 2	<i>K</i> ይ Time of day.	
NOTE: To change to LBS, repeat steps 1-3 then		

touch number 1

OPTION FUNCTION TABLE

1-3 then touch number 1.

NUMBER	OPTION	NUMBER	RESULT
	SOUND ON / OFF	1	Sound On
***************************************	SOUND ON 7 OFF	2	Sound Off
Сьоск	2	1	Clock On
	CLOCK ON / OFF	2	Clock Off
3	SCROLL SPEED	1	Slow speed
		2	Normal speed
		3	Fast speed
4	LBS / KG	1	Lbs
		2	Kg

NOTE: When the power cord is first plugged in, the default settings are Sound On, Clock On, Normal Speed and LBS.

AUTO DEFROST

Three defrost sequences are preset in the oven. The auto defrost feature provides you with the best defrosting method for frozen foods. The cooking guide will show you which defrost sequence is recommended for the food you are defrosting.

For added convenience, the Auto Defrost includes a built-in beep mechanism that reminds you to check, turn over, separate, or rearrange to get best defrost results. Three different defrosting levels are provided.

- 1 MEAT
- 2 POULTRY
- 3 FISH

^{*}Available weight is 0.1~6.0 lbs.

Example: To defrost 1.2 lbs of ground beef.		
Touch: Display Shov		
1. defrost	MERT TOUCH I POULTRY TOUCH 2 FISH TOUCH 3	
2. 1	0 . O L85 ENTER WEIGHT	
3. 1 and 2 to enter the weight	I. 2 L85 TOUCH START	
4. START	Time counting down and DEFROST.	

NOTE:

When you touch the START pad, the display changes to defrost time count down. The oven will beep during the DEFROST cycle. At this time, open the door and turn, separate, or rearrange the food.

Remove any portions that have thawed.

Return frozen portions to the oven and touch START to resume the defrost cycle.

OPERATING TIPS

- For best results, remove fish, shellfish, meat, and poultry from its original closed paper or plastic package (wrapper). Otherwise, the wrap will hold steam and juice close to the foods, which can cause the outer surface of the foods to cook.
- For best results, shape your ground meat into the form of a doughnut before freezing. When defrosting, scrape off thawed meat when the beep sounds and continue defrosting.
- Place foods in a shallow container or on a microwave roasting rack to catch drippings.
- Food should still be somewhat icy in the center when removed from the oven.

AUTO DEFROST TABLE

Category	Food to be Defrosted	
MEAT	Beef Ground beef, Round steak, Cubes for stew, Tenderloin steak, Pot roast, Rib roast, Rump roast, Chuck roast, Hamburger patty Lamb Chops (1 inch thick), Rolled roast Pork Chops (1/2 inch thick), Hot dogs, Spareribs, Country-style ribs. Rolled roast, Sausage Veal Cutlets (1 lb., 1/2 inch thick)	
POULTRY	Poultry Whole (under 4 lbs.), Cut-up, Breasts (boneless) Cornish Hens Whole Turkey Breast	
3 FISH	Steaks/Chops Round beef steak, Tenderloin steak Lamb chops (1 inch thick) Pork chops (1/2 inch thick) Veal cutlets (1 lbs, 1/2 inch thick) Fish Fillets, Whole Steaks Shellfish Crab meat, Lobster tails, Shrimp, Scallops	

BREAD DEFROST

The bread defrost feature provides you with the best defrosting method for frozen bread. It will show you which defrost sequence is recommended for the food you are defrosting. For added convenience, the bread Defrost includes a built-in beep mechanism that reminds you to check, turn over, separate, or rearrange to get best defrost results.

Example: To defrost 0.2 lbs of frozen bread.			
Touch: Display Shows:			
1. STOP clear	Time of day.		
2. bread defrost	O . O LBS ENTER WEIGHT		
3. 0 and 2 to enter the weight	O. 2 L85 TOUCH START		
4. START	Time counting down and DEFROST.		
*Typical loaf of breads : Approximately 0.05 lbs per slice.			

NOTE:

When you touch the START pad, the display changes to defrost time count down. For best results, when the display shows "TURN FOOD OVER" and beeps five times, open the door, turn, separate or rearrange the food. You may choose not to rearrange the food and the defrost cycle will continue.

TIMED COOKING

This feature lets you program a specific cook time and power. For best results, there are 10 power level settings in addition to HIGH power (100%). Refer to the "Microwave Power Level Table" on page 16 for more information.

NOTE: If you do not select a power level, the oven will automatically cook at HIGH (100%) power.

Example: To cook for 5 minutes, 30 seconds at 80% nower

at 80% power.	
Touch:	Display Shows:
1. cook time	: Enter Cooking time
2. 5 3 0	S : 30 TOUCH START OR POWER
3. power	ENTER POWER LEVEL I TO IO
4. 8	S : 30 POWER 80 TOUCH START
5 START	Time counting down

EXPRESS DEFROST

START

This feature should be used only when you defrost 1 pound of frozen ground beef.

and POWER 80.

Example: To defrost 1 lb Ground beef.

Touch:	Display Shows:	
1. STOP clear	Time of day.	
2. express defrost	Time counting down and EXPRESS DEFROST.	

MELT

The oven uses low power to melt foods (butter, chocolate, marshmallows and cheese). See the following table.

Example : To Melt 8 oz. Chocolate.				
1.	STOP clear	Time of day.		
2.	melt	SELECT MENU I TO 4 - SEE COOKING GUIDE		
3.	2	CHOCOLATE TOUCH I TO 2		
4.	2	Touch number 2 , then the oven will start automatically.		
		When the cook time is over, you will hear four beeps and END will be displayed.		

MELT TABLE

Category	Direction	Amount
Butter	Unwrap and place in microwavable container. No need to cover butter. Stir at the end of cooking to complete melting.	1, 2 or 3 sticks
2 Chocolate	Chocolate chips or morsels of baking chocolate may be used. Unwrap morsels and place in microwavable container larger than 2 cup measuring cup. Stir at the end of cycle to complete melting. Best results are obtained with a 2 cup measuring container.	4 or 8 oz.
(3) Cheese	Use processed cheese food only. Cut into cubes. Place in microwavable container. Stir at the end of cooking to complete melting.	8 or 16 oz.
4 Marshmallows	Large or miniature marshmallows may be used. Place in microwavable container. Stir at the end of cycle to complete melting.	5 or 10 oz.

SOFTEN

The oven uses low power to soften foods (butter, ice cream, cream cheese, and frozen juice)
See the following table.

	Example :	To Soften 8 oz. Cream Cheese.
1.	STOP clear	Time of day.
2.	soften	SELECT MENU I TO 4 - SEE COOKING GUIDE
3.	2	ICE CREAM TOUCH I TO 3
4.	2	Touch number 2 , then the oven will start automatically.
		When the cook time is over, you will hear four beeps and END will be displayed.

SOFTEN TABLE

Category	Direction	Amount
1 Butter	Unwrap and place in microwavable container. No need to cover butter. Butter will be at room temperature and ready for use in recipe.	1, 2 or 3 sticks
2 Ice Cream	Place container in oven. Ice cream will be soft enough to make scooping easier.	Pint, Quart, Half gallon
Gream Cheese	Unwrap and place in microwavable container. Cream cheese will be at room temperature and ready for use in recipe.	3 or 8 oz.
Frozen Juice	Remove top. Place in oven. Frozen juice will be soft enough to easily mix with water.	6, 12 or 16 oz.

MULTI-STAGE COOKING

For best results, some recipes call for different cook powers during different stages of a cook cycle. You can program your oven to switch from one power level to another for up to 2 stages.

Example: To set a 2-stage cook cycle.

Touch: Display Shows:

1. cook time : ENTER COOKING TIME

2. 3 0 0 3:00 TOUCH START OR POWER

to set a 3 minute cook time for first stage.

time for second stage.

3. power 3:00 ENTER POWER LEVEL / TO 10

to set an 80% cook power for the first stage.

5. cook time : ENTER COOKING TIME

7:00 TOUCH STRRT OR POWER

7. power 7 : 00 ENTER POWER LEVEL / TO 10

to set an 50% cook power for the second stage.

Time counting down and POWER 80.

 When the first stage is over, you will hear two short tones as the oven begins the second cook stage.

MICROWAVE POWER LEVELS

Your microwave oven has 10 cook power levels to let you cook or heat a wide variety of foods. Refer to the table below for suggestions:

Microwave Power Level Table

Power Level	Use
10 (High)	 Boiling water. Making candy. Cooking poultry pieces, fish, & vegetables. Cooking tender cuts of meat. Whole poultry.
9	Reheating rice, pasta, & vegetables.
8	Reheating prepared foods quickly. Reheating sandwiches.
7	Cooking egg, milk, & cheese dishes.Cooking cakes, breads.Melting chocolate.
6	Cooking veal.Cooking whole fish.Cooking puddings & custard.
5	Cooking ham, whole poultry, & lamb. Cooking rib roast, sirloin tip.
4	Thawing meat, poultry, & seafood.
3	Cooking less tender cuts of meat.Cooking pork chops, roast.
2	Taking chill out of fruit. Softening butter.
1	Keeping casseroles & main dishes warm. Softening butter & cream cheese.
0	Standing time.

WARNING: Do not use aluminum foil during cooking cycle.

COOKING TIPS

Meat

- No special techniques are required. Meat should be prepared as with conventional cooking. Season if desired. Always thoroughly defrost meat before cooking.
- Place the meat on a microwave roasting rack or microwave-proof plate and place on the turntable.
- 3. Cook according to the Meat Cooking Table (below). Use the longer time for large cuts of meats and the shorter time for small cuts of meats. For thicker chops, use the longer time.
- 4. Turn the meat once halfway through the cooking time
- **5.** Let stand for 5-10 minutes wrapped in foil after cooking. The standing time is very important as it completes the cooking process.
- Make sure meat, especially pork, is thoroughly cooked before eating.

Meat Cooking Table

Meat	Microwave Power	Cooking Time Per Pound
BEEF Standing/Rolled Rib - Medium - Well-done Ground Beef (to brown for casserole) Hamburgers, Fresh or defrosted (4 oz. each) - 2 patties - 4 patties	8 8 HIGH(100%) HIGH(100%)	91/2 to 111/2 minutes 111/2 to 14 minutes 61/2 to 91/2 minutes 21/2 to 41/2 minutes 31/2 to 51/2 minutes
PORK Loin, Leg Bacon - 4 slices - 6 slices	8 HIGH(100%) HIGH(100%)	12 ¹ / ₂ to 16 ¹ / ₂ minutes 2 ¹ / ₂ to 3 ¹ / ₂ minutes 3 ¹ / ₂ to 4 ¹ / ₂ minutes

NOTE: The times listed above are only a guide. Allow for difference in individual tastes and preferences. The times may also vary due to the shape, cut, and composition of the food.

Poultry

- No special techniques are required. Poultry should be prepared as with conventional cooking. Season if desired.
- 2. Poultry should be thoroughly defrosted. Remove giblets and any metal clamps.
- **3.** Prick the skin and brush lightly with vegetable oil unless the poultry is self-basting.
- **4.** All poultry should be placed on a microwave roasting rack or a microwave-proof plate and placed on the turntable.
- 5. Cook according to the instructions in the Poultry Cooking Table below. Turn over halfway through the cooking time. Because of its shape, poultry has a tendency to cook unevenly, especially in very bony parts. Turning during roasting helps to cook these areas evenly.
- **6.** Let stand for 5-10 minutes wrapped in foil after cooking before carving. The standing time is very important, as it completes the cooking process.
- 7. Make sure poultry is thoroughly cooked before eating. Whole poultry is completely cooked when the juices run clear from the inside thigh when it is pierced with a sharp knife. Poultry pieces should be pierced with a sharp knife through the thickest part to ensure that the juices are clear and the flesh is firm.

Poultry Cooking Table

Poultry	Microwave Power	Cooking Time Per Pound
CHICKEN Whole Breast (boned) Portions	8 8 8	11 to 15 minutes 10 to 14 minutes 11 to 17 minutes
TURKEY Whole	8	11 to 15 minutes

NOTES:

- The times listed above are only a guide. Allow for difference in individual tastes and preferences. The times may also vary due to the shape, cut, and composition of the food.
- If whole poultry is stuffed, the weight of the stuffed bird should be used when calculating the cooking time.

COOKING TIPS (continued)

Fish

- 1. Arrange fish in a large shallow non-metallic dish or casserole.
- 2. Cover with pierced microwave plastic wrap or casserole lid.
- 3. Place the dish on the turntable.
- **4.** Cook according to the instructions in the Fresh Fish Cooking Table below. Flakes of butter can be added to the fish if desired.
- **5.** Let stand as directed in the Cooking Table before serving.
- 6. After standing time, check to see that the fish is thoroughly cooked. The fish should be opaque and flake easily.

Fresh Fish Cooking Table

Fish	Microwave Power	Cooking Time Per Pound	Butter	Standing Time
Fish Fillets	HIGH	4 ¹ / ₂ to 8 minutes	Add 15 to 30 ml (1 to 2 tbsp lemon juice)	2 to 3 minutes
Whole Mackerel, Cleaned and Prepared	HIGH	4 ¹ / ₂ to 8 minutes	_	3 to 4 minutes
Whole Trout, Cleaned and Prepared	HIGH	5 ¹ / ₂ to 9 minutes	-	3 to 4 minutes
Salmon Steaks	HIGH	51/2 to 8 minutes	Add 15 to 30 ml (1 to 2 tbsp lemon juice)	3 to 4 minutes

TROUBLESHOOTING

Questions and Answers

Operation

Question	Answer
Why is the oven light not on during cooking?	There may be several reasons why the oven light is not on. Have you: • Set a cooking time? • Touched START?
Why does steam come out of the air exhaust vent?	Steam is normally produced during cooking. The microwave oven has been designed to vent this steam.
Will the microwave oven be damaged if it operates empty?	Yes. Never operate the oven empty or without the glass turntable.
Does microwave energy pass through the viewing screen in the door?	No. The metal screen bounces the energy back to the oven cavity. The holes (or ports) allow only light to pass through. They do not let microwave energy pass through.
Why does a tone sound when a pad on the control panel is touched?	The tone tells you that the setting has been entered.
Can my microwave oven be damaged if food is cooked for too long?	Like any other cooking appliance, it is possible to overcook food to the point that the food creates smoke and even possibly fire, and damage to the inside of the oven. It is always best to be near the oven while you are cooking.
When the oven is plugged into wall outlet for the first time, it does not work properly. What is wrong?	The microcomputer controlling your oven may temporarily become scrambled and fail to function as programmed when you plug in for the first time or when power resumes after a power interruption. Unplug the oven from the 120 volt household outlet and then plug it back in to reset the microcomputer.
Why do I see light reflection around the outer case?	This light is from the oven light which is located between the oven cavity and the outer wall of the oven.
What are the various sounds I hear when the microwave oven is operating?	The clicking sound is caused by a mechanical switch turning the microwave oven's magnetron ON and OFF. The heavy hum and clunk is from the change in power the magnetron draws as it is turned ON and OFF by a mechanical switch. The change in blower speed is from the change in line voltage caused by the magnetron being turned ON and OFF.

TROUBLESHOOTING

Questions and Answers (continued)

Food

Question	Answer		
What is wrong when baked foods have a hard, dry, brown spot?	A hard, dry, brown spot indicates overcooking. Shorten the cooking or reheating time.		
Why do eggs sometimes pop?	When baking, frying, or poaching eggs, the yolk may pop due to steam build-up inside the yolk membrane. To prevent this, simply pierce the yolk with a wooden toothpick before cooking. CAUTION: Never microwave eggs in the shell.		
Why are scrambled eggs sometimes a little dry after cooking?	Eggs will dry out when they are overcooked, even if the same recipe is used each time. The cooking time may need to be varied for one of these reasons: • Eggs vary in size. • Eggs are at room temperature one time and at refrigerator temperature another time. • Eggs continue cooking during standing time.		
Is it possible to pop popcorn in a microwave oven?	Yes, if using one of the two methods described below: (1) microwave-popping devices designed specifically for microwave cooking (2) prepackaged commercial microwave popcorn that is made for specific times and power output needed Follow exact directions given by each manufacturer for its popcorn popping product and do not leave the oven unattended while the corn is being popped. If corn fails to pop after the suggested time, discontinue cooking. Overcooking could result in an oven fire. CAUTION: Never use a brown paper bag for popping corn or attempt to pop leftover kernels. Do not pop prepackaged commercial microwave popcorn directly on the glass turntable. To avoid excessive heating of the glass turntable, place the popcorn bag on a plate.		
Why do baked apples sometimes burst during cooking?	The peel has not been removed from the top half of each apple to allow for expansion of the interior of the apple during cooking. As in conventional cooking methods, the interior of the apple expands during the cooking process.		
Why do baked potatoes sometimes burn during cooking?	If the cooking time is too long, fire could result. At the end of the recommended cooking time, potatoes should be slightly firm. CAUTION: Do not overcook.		
Why is a standing time recommended after microwave cooking time is over?	Standing time allows foods to continue cooking evenly for a few minutes after the actual microwave oven cooking cycle. The amount of standing time depends upon the density of the foods.		
Why is additional time required for cooking food stored in the refrigerator?	As in conventional cooking, the initial temperature of food affects total cooking time. You need more time to cook food taken out of a refrigerator than for food at room temperature.		

TROUBLESHOOTING

BEFORE CALLING FOR SERVICE

You can often correct operating problems yourself. If your microwave oven fails to work properly, locate the operating problem in the list below and try the solutions listed for each problem.

If the microwave oven still does not work properly, contact the nearest Sears Authorized Service Center. Sears Authorized Service Centers are fully equipped to handle your service requirements.

Problem	Possible Causes	
Oven does not start	Is the power cord plugged in?Is the door closed?Is the cooking time set?	
Arcing or Sparking	Are you using approved cookware? Is the oven empty?	
Incorrect time of day	Have you tried to reset the time of day?	
Unevenly Cooked Foods	 Are you using approved cookware? Is the glass turntable in the oven? Did you turn or stir the food while it was cooking? Were the foods completely defrosted? Was the time/cooking power level correct? 	
Overcooked Foods	Was the time/cooking power level correct?	
Undercooked Foods	 Are you using approved cookware? Were the foods completely defrosted? Was the time/cooking power level correct? Are the ventilation ports clear? 	
Improper Defrosting	Are you using approved cookware? Was the time/cooking power level correct? Did you turn or stir the food during the defrosting cycle?	

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION RADIO FREQUENCY INTERFERENCE STATEMENT (U.S.A. ONLY)

WARNING:

This equipment generates and uses ISM frequency energy and if not installed and used properly, that is in strict accordance with the manufacturer's instructions, may cause interference to radio and television reception. It has been type tested and found to comply with limits for ISM Equipment pursuant to part 18 of FCC Rules, which are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following:

- Reorient the receiving antenna of the radio or television
- Relocate the Microwave Oven with respect to the receiver.
- Move the microwave oven away from the receiver.
- Plug the microwave oven into a different outlet so that the microwave oven and the receiver are on different branch circuits.

The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modification to this microwave oven. It is the responsibility of the user to correct such interference.

CONTENIDO

GARANTÍA	23	Recalentar	33
SEGURIDAD	24-25	Tabla de recalentamiento	33
Precauciones para evitar la posible exposic	ión	Cocción automática	34
a excesiva energía de microondas	24	Tabla de Cocción por automática	34
Instrucciones para conexión a tierra	24	Agregar minutos	34
Instrucciones importantes de seguridad	25	Opción	35
CÓMO ENTENDER SU HORNO DE		Tabla de opciones de función	35
MICROONDAS	26-30	Descongelamiento automático	36
Especificaciones	26	Tabla de descongelamiento automático	36
Instalación	26	Descongelamiento Pan	37
Partes y accesorios	27	Cocción a tiempo programado	37
Panel de controles	27	Descongelamiento express	37
Guía de cocción	28	Fundir	38
Consejos para cocción con microondas	29	Tabla de indicaciones para fundir	38
Limpieza	30	Ablandar	38
CÓMO USAR SU HORNO DE MICROONDA	S 31-41	Tabla de indicaciones para alandar	38
Reloj	31	Cocción en etapas	39
Temporizador	31	Niveles de intensidad de las microondas	
Seguro para niños	31	Consejos para cocción	40-41
Instrucciones de funcionamiento del Sensor	de toque	DIAGNÓSTICO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	42-45
rápido	32	Preguntas y respuestas	42-43
Papas	32	Antes de llamar para servicio	
Tabla del Sensor de toque rápido	33	Acuerdos Maestros de protección	

GARANTÍA

GARANTÍA TOTAL POR UN AÑO

Por un año desde la fecha de compra, si este horno de microondas Kenmore falla debido a defectos de material o mano de obra, Sears lo reparará sin cargo.

GARANTÍA TOTAL POR CINCO AÑOS PARA EL GENERADOR DE MICROONDAS (MAGNETRÓN)

Por cinco años desde la fecha de compra, si el magnetrón de este horno de microondas Kenmore falla debido a defectos de material o mano de obra, Sears lo reparará sin cargo.

SERVICIO DE GARANTÍA

Para el servicio de garantía, regrese su horno microondas al Centro de Reparación & Partes Sears más cercano en los Estados Unidos. Para la localización del Centro de Reparación & Partes Sears más cercano, llame a 1-800-4-MY-HOME

Esta garantía es aplicable sólo mientras este producto se use en Estados Unidos.

Esta garantía le da derechos legales específicos y Ud. puede también tener otros derechos que pueden variar de un estado a otro.

Sears, Roebuck and Co., D/817WA Hoffman Estates, IL., 60179, EEUU.

SEGURIDAD

PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A EXCESIVA ENERGÍA DE MICROONDAS...

- No intente operar este horno con la puerta abierta, ya que esto puede resultar en exposición nociva a la energía de microondas. Es importante no forzar la traba de seguridad.
- No use el horno si está dañado. Es particularmente importante que la puerta del horno cierre bien y que no haya daños en:
- la puerta (torcida)
- bisagras y seguros (rotos o flojos)
- sellado de la puerta y superficies de sellado.
- No ponga ningún objeto entre la cara frontal del horno y la puerta y no permita que se acumule polvo o residuos de limpiadores sobre las superficies de sellado.
- El horno no debe ser ajustado o reparado por nadie, excepto personal de servicio calificado.

INSTRUCCIONES PARA CONEXIÓN A TIERRA

Este aparato electrodoméstico debe ser conectado a tierra. Si hay un corto circuito, la conexión a tierra reduce el riesgo de electrocución proveyendo un cable de escape para la corriente eléctrica. Este aparato electrodoméstico está equipado con un cable que tiene un alambre para conexión a tierra con un enchufe de conexión a tierra.

Ponga el enchufe en un tomacorriente que esté correctamente instalado y conectado a tierra.

A PRECAUCIÓN A

Si Ud. usa el enchufe con conexión a tierra en forma indebida, corre el riesgo de electrocutarse.

Consulte con un electricista calificado o con el Departamento de Servicios de Sears si Ud. no entiende las instrucciones para hacer la conexión a tierra o si quiere saber si el aparato electrodoméstico está correctamente conectado a tierra.

Este electrodoméstico tiene un cable corto para reducir el riesgo de que alguien se tropiece o enrede con el cable. Sea cuidadoso si usa un cable de extensión.

Si Ud. usa un cable de extensión asegúrese de lo siguiente:

- la extensión debe ser para el mísmo voltaje que el electrodoméstico.
- el voltaje que figura en el cable de extensión debe ser igual o mayor que el del electrodoméstico.
- el cable de extensión debe tener enchufe de tres clavijas para conexión a tierra.
- el cable de extensión no debe colgar de una mesa o de la cubierta de un gabinete donde un niño pueda tirar del mismo o se pueda tropezar con él.
- el cable debe estar seco y no estar pellizcado o aplastado en ningún lugar.

NOTA: Este horno usa 14 amperios a 120 Voltios, 60Hz

SEGURIDAD

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Las siguientes instrucciones de seguridad le indicarán cómo usar su horno para evitar daños a Ud. y a su horno.

PRECAUCIÓN — Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio, heridas a personas o exposición a energía de microondas excesiva:

- Lea todas las instrucciones antes de usar su horno.
- 2. ¡No permita que los niños usen este horno sin supervisión!
- Lea y siga las PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A ENERGÍA DE MICROONDAS EXCESIVA específicas que se detallan en la página 23.
- 4. ¡No toque los interruptores de seguridad embutidos en la puerta del horno! El horno tiene varios interruptores de seguridad para asegurar que éste se apague cuando se abre la puerta.
- Cuando limpia la puerta y las superficies que tocan la puerta, use sólo jabones o detergentes suaves, no abrasivos y una esponja o paño suave.
- **6. Si su horno se cae o daña**, hágalo revisar por un técnico calificado antes de volverlo a usar.
- 7. Para evitar peligro de incendio:
 - a) No recocine los alimentos en exceso. Se puede iniciar fuego en el horno.
 - b) No use productos de papel reciclado en el horno. Estos pueden contener partículas que se incendian.
 - c) No recocine las papas. Esto puede causarfuego.
 - d) No guarde artículos combustibles (pan, galletas, etc.) en el horno, porque si cae un rayo en las líneas eléctricas, puede hacer que el horno se prenda.
 - e) No use ataduras de alambre en el horno. Asegúrese de quitarlas antes de poner el artículo en el horno.
 - f) No use la cavidad para guardar cosas. No deje productos de papel, utensilios de cocina o comida en la cavidad cuando no está en uso.
- 8. Si se prende fuego:
 - a) Mantenga la puerta del horno cerrada.
 - b) Apague el horno.
 - c) Desconecte el enchufe, corte la corriente en el tablero eléctrico de fusibles o disyuntores.
- No use este horno para fines comerciales. Este horno de microondas es sólo para uso familiar.
- **10.** Instale o ubique el electrodoméstico de acuerdo con las instrucciones para instalación provistas.
- 11. Para evitar electrocución:
 - a) Este electrodoméstico debe conectarse a tierra.
 Conéctelo sólo a un tomacorriente debidamente debidamente conectado a tierra (Vea las

- instrucciones para conexión a tierra en la página 23).
- b) No use el electrodoméstico si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona bien o si está dañado o se ha caído.
- c) No sumerja el cable o el enchufe en agua.
- d) Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- e) Este electrodoméstico debe ser revisado sólo por un técnico calificado.
- 12. Los líquidos como agua, café y té pueden calentarse más allá del punto de ebullición sin parecer que hierven debido a la tensión superficial del líquido. No siempre hay un burbujeo o hervor cuando se saca el contenedor del horno de microondas. Esto puede provocar que los líquidos muy calientes hiervan de repente si se introduce una cuchara u otro utensilio en el líquido. Para reducir el riesgo de lesiones personales: 1) No sobre caliente el líquido, 2) Mezcle el líquido antes v a la mitad del proceso de calentamiento. 3) No use contenedores con lados rectos y cuellos angostos. Después de calentar, deje que el contenedor repose en el microondas por un momento antes de sacarlo. 5) Tenga mucho cuidado cuando introduzca una cuchara u otro utensilio en el contenedor.
- Mantenga la bandeja de vidrio y el descanso del rodillo de la bandeja giratoria en el horno cuando está cocinando.
- **14.** No use el horno al aire libre. No guarde el horno a la intemperie. No use este producto cerca del agua.
- 15. No cubra o bloquee ninguna abertura del horno.
- 16. No haga funcionar el horno cuando está vacío.
- 17. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o de la cubierta del gabinete.
- 18. No caliente la bandeja giratoria excesivamente.
 - No cocine tocino directamente sobre la bandeja giratoria de vidrio.
 - No permita que la película gris especial de las bolsas para cocinar toquen la bandeja giratoria.
 Ponga el paquete sobre un plato para microondas.
 - Si usa un plato para dorar alimentos manténgalo ¾6 pulgadas sobre la bandeja. Si se usa incorrectamente la bandeja se puede romper.
- 19. Tenga cuidado de no rasguñar o astillar los bordes de la bandeja giratoria. Rasguños o astillas pueden hacer que la bandeja se rompa durante el uso.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ESPECIFICACIONES


Suministro de electricidad	120 V AC, 60 Hz		
Consumo de electricidad estimada	1450 W		
Producción de microondas	*1100 W		
Corriente estimada	12.5 A		
Dimensiones totales (Ancho x alto x profundidad)	20 ³ / ₁₉ " x 11 ¹⁷ / ₂₀ " x 16 ²¹ / ₄₆ "		
Dimensiones de la cavidad del horno (A x a x p)	14 ¹³ /75" x 9 ¹⁰ /27" x 15"		
Capacidad de la cavidad del horno	1.2 pie cúbico		

Norma estándar IEC 60705
 Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.


INSTALACIÓN

- 1. Saque su horno de microondas Kenmore y todo el material de empaque de la caja de embalaje.
- Ponga el horno sobre una superficie nivelada que deje por lo menos 4 pulgadas de espacio a la izquierda, a la derecha, por encima y por atrás para una ventilación apropiada.
- Ponga el descanso del rodillo de la bandeja giratoria en el círculo sobre el piso del horno y luego coloque la bandeja giratoria de vidrio encima del descanso del rodillo de la bandeja.

NOTA: Nunca ponga la bandeja giratoria de vidrio invertida dentro el horno. Si se bloquean los orificios de entrada o salida se puede dañar el horno.



PARTES Y ACCESORIOS




Su horno viene con los siguientes accesorios:

- 1 Manual de uso y cuidado
- 1 Bandeia giratoria de vidrio
- 1 Descanso del rodillo de la bandeja giratoria



PANEL DE CONTROLES



- PANTALLA. La pantalla incluye un reloj e indicadores que muestran la hora, los parámetros de tiempo de cocción y las funciones de cocción seleccionadas.
- SENSOR DE TOQUE RÁPIDO. Esta tecla permite cocinar la mayoría de sus alimentos preferidos sin tener que seleccionar tiempos de cocción y niveles de potencia.
- DESCONGELAMIENTO AUTOMÁTICO. Esta tecla es un método preciso para descongelar carne, aves y pescado de hasta 4 kilogramos o 6 libras.
- TECLAS NUMÉRICAS. Toque las teclas numéricas para indicar el tiempo de cocción, potencia, cantidades o peso.
- TIEMPO DE COCCIÓN. Toque esta tecla para fijar un tiempo de cocción.
- **6. PARO/BORRAR.** Toque esta tecla para detener el horno o para borrar datos.
- DESCONGELAMIENTO EXPRESS. Esta tecla permite descongelar rápidamente hasta 500 gramos de alimentos congelados.
- **8. DESCONGELAMIENTO PAN.** Toque este pad para descongelamiento pan.
- Fundir. Toque este pad para fundir chocolate, queso, mantequilla o malvavisco.
- **10. Ablandar.** Toque este pad para ablandar helados, cremas, quesos, mantequilla o jugos helados.
- **11. AUTO COOK** Toque esta tecla para seleccionar alimentos programados para cocción automática.
- **12. TEMPORIZADOR.** Toque esta tecla para usar su horno de microondas como un temporizador en la cocina.
- 13. RELOJ. Toque esta tecla para introducir la hora.
- OPCIÓN. Toque esta tecla para cambiar la configuración por omisión de sonido, reloj, velocidad de pantalla y unidades.
- POTENCIA. Toque esta tecla para fijar un nivel de potencia de cocción.
- **16. AGREGAR MINUTOS.** Toque esta tecla para cocinar a una potencia del 100% por 1 a 99 minutos, 59 segundos.
- 17. INICIO. Toque esta tecla para iniciar todas las funciones (excepto sensor de Toque rápido, Descongelamiento Express, Cocción automática y Agregar minutos, que inician automáticamente) y para activar o desactivar el Seguro para niños.

GUÍA DE COCCIÓN

La mayoría de los recipientes de cocina no metálicos resistentes al calor se pueden usar en su horno de microondas. Sin embargo, para probar los recipientes antes de usarlos, siga las siguientes instrucciones:

- 1. Coloque el recipiente vacío en el horno de microondas.
- 2. Mida 1 taza de agua usando una taza de vidrio para medir y póngala en el horno al lado del recipiente.
- **3.** Prenda el horno de microondas al 100% de su intensidad durante 1 minuto. Si el recipiente está tibio **no debe** usarse para cocinar a microondas.

USAR NO USAR

Vidrio a prueba de horno

 El vidrio tratado para ser usado en calor de gran intensidad incluye platos de uso general, platos para pan, pasteles o tortas, tazas para medir líquidos, cacerolas y recipientes sin molduras de metal.

Porcelana

 Tazones, tazas, platos y fuentes sin molduras metálicas pueden ser usados en el horno de microondas.

Plástico

- Cuando se usa película de plástico como tapa, asegúrese de que el plato sea lo suficientemente profundo para que el plástico no toque la comida. Cuando la comida se calienta, puede derretir el plástico donde lo toca.
- Coloque la película de plástico floja sobre el plato y asegúrela apretando el plástico contra los lados del plato.
- Ventile doblando una esquina del plástico. Esto permitirá que el exceso de vapor escape.
- Use platos plásticos, tazas, recipientes para congelador semi-rígidos y bolsas de plásticos sólo para tiempos de cocción breves. Use con cuidado ya que el plástico se puede ablandar por el calor de la comida.

Papel

- Toallas de papel a prueba de microondas, papel encerado, servilletas de papel y platos de papel sin bordes o diseños metálicos pueden usarse en su horno.
- Refiérase a la etiqueta del fabricante para usar cualquier producto de papel en el horno de microondas.

Utensilios de metal

- El metal no permite que las microondas lleguen al alimento y produce una cocción despareja. Evite el uso de brochetas metálicas, termómetros o bandejas de aluminio.
- Los utensilios metálicos pueden causar chispas por la descarga de corriente eléctrica. Esto puede dañar el horno de microondas.

Decoraciones de metal

 No use vajilla o platos con bordes metálicos o con bandas metálicas, etc.

Vajilla Centura

 La compañía Corning recomienda que no se use vajilla Centura y algunas tazas cerradas de Corelle para cocinar a microondas.

Papel de aluminio

- Evite el uso de hojas grandes de papel de aluminio ya que pueden afectar la cocción y causar chispas.
- Use trozos pequeños de papel de aluminio para proteger las patas y alas de aves.
- Mantenga el papel de aluminio por lo menos a 1 pulgada de las paredes y la puerta del horno de microondas

Madera

 Los tazones de madera, tablas y canastos se secan y pueden partirse o quebrarse cuando Ud. los usa en el horno de microondas.

Recipientes cerrados herméticamente

 La vajilla hermética puede explotar. Asegúrese de dejar una abertura para que el vapor salga de la vajilla tapada.

Papel de estraza

 Evite el uso de bolsas de papel de estraza. Este absorbe calor y puede arder.

Ataduras de metal

• Siempre saque las ataduras de metal ya que pueden calentarse y causar incendio.

CONSEJOS PARA COCCIÓN CON MICROONDAS

DORADO

La carne y las aves con mucha grasa que se cocinan por 10 a 15 minutos o más se dorarán ligeramente. Los alimentos cocinados por menos tiempo se pueden pintar con una sustancia para que se doren, como salsa Worcestershire, salsa de soya o salsa para barbacoa

TAPAS

Las tapas atrapan el calor y el vapor y los alimentos se cocinan más rápido. Use una tapa o película plástica para microondas con una esquina doblada para dejar salir el exceso de vapor. Las tapas de las cacerolas de vidrio se pueden calentar durante la cocción. Úselas con cuidado. El papel encerado evita que el alimento salpique el horno y ayuda a mantener el calor. Cuando caliente artículos de panadería use papel encerado, servilletas de papel o toallas de papel. Para absorber más humedad envuelva los emparedados y comidas grasosas con toallas de papel.

ESPACIAMIENTO

Ponga los alimentos individuales tales como papas, tortitas y hors d'oeuvres formado un círculo y por lo menos a una distancia de 1 pulgada entre ellos. Esto ayudará a que la comida se cocine en forma más pareja.

AGITACIÓN

La agitación mezcla los sabores y redistribuye el calor en los alimentos. Siempre revuelva desde el borde hacia el centro del plato. La parte de afuera se calienta primero.

ROTACIÓN

Los alimentos voluminosos, como asados o aves enteras deben darse vuelta para que la partes de arriba y de abajo se cocinen en forma pareja. También dar vuelta las piezas de pollo y las chuletas.

DISTRIBUCIÓN

No apile los alimentos. Distribuya en una sola capa en el plato para que se cocine en forma pareja. Como los alimentos más densos se cocinan más lentamente, ponga las porciones más gruesas de carne, aves, pescado y verduras en el borde del plato.

CÓMO PROBAR LA COCCIÓN

Como los alimentos se cocinan rápido en un horno de microondas, es necesario controlar con frecuencia si va están cocidos.

TIEMPO DE REPOSO

Dependiendo de la densidad, los alimentos necesitan muchas veces reposar por unos 2 a 15 minutos después de sacarlos del horno.

En general es necesario tapar la comida durante el período de reposo para conservar el calor. Quite la mayoría de las comidas cuando están casi cocinadas y éstas se terminarán de cocinar durante el reposo. La temperatura interna de la comida se elevará unos 10°F durante el período de reposo.

PROTECCIÓN

Para prevenir que algunas porciones en platos rectangulares o cuadrados se recocinen, usted debe protegerlos con pequeñas tiras de papel de aluminio para bloquear las microondas. Usted también puede cubrir las patas de las aves y las puntas de las alas con papel de aluminio para evitar que se recocinen. Siempre mantenga el papel de aluminio por lo menos a 1 pulgada de las paredes del horno para evitar chispas.

PERFORACIÓN

Perfore la cáscara, piel o membrana de los alimentos antes de cocinarlos para evitar que estallen. Los alimentos que requieren perforación son: yemas y claras de huevo, salchichas, almejas, ostras y verduras enteras como papas y calabacitas.

LIMPIEZA

Limpie el horno por dentro y por fuera con un paño suave y detergente diluído. Luego enjuague y seque. Esto debe hacerse una vez por semana o más a menudo si es necesario. Nunca use polvos limpiadores o esponjas ásperas.

Las salpicaduras excesivas de aceite en el techo interior son difíciles de quitar si se dejan por muchos días. Limpie las salpicaduras con una toalla de papel mojada, especialmente después de cocinar pollo o tocino.

PARTES DESMONTABLES

La bandeja giratoria y el descanso del rodillo de la bandeja son desmontables. Estos deben lavarse a mano con agua tibia (no caliente) y detergente diluído usando un paño suave. Nunca use polvos limpiadores, lana de acero o esponjas ásperas.

- La bandeja giratoria se puede lavar en el fregadero.
 Tenga cuidado de no astillar o rasguñar los bordes ya que esto puede hacer que la bandeja se rompa durante el uso.
- El descanso del rodillo de la bandeja giratoria debe limpiarse con regularidad.

CUIDADO ESPECIAL

Para mejor funcionamiento y seguridad, el panel interno de la puerta y el marco frontal del horno deben estar libres de acumulación de alimentos o grasa. Limpie a menudo con detergente diluído; luego enjuague y seque. Nunca use polvos limpiadores o esponjas ásperas.

Después de limpiar el panel de controles, toque el botón "STOP/CLEAR" para borrar cualquier entrada de datos que se pudo haber hecho accidentalmente durante la limpieza del panel.

RELOJ

Ejemplo: Para poner el reloj a las 11:11.

Toque:

La pantalla muestra:





2. clock

: ENTER TIME OF DRY

3. 1





10 : 30 TOUCH START

4. START

IO:30 AM TOUCHT PM TOUCHZ

5. 1

AM IO : 30 TOUCH START

6. START

⁸⁰ 10 : 30

NOTA: Este es un reloj de 24 horas. Puede cambiar entre AM y PM tocando 1 ó 2 después del paso 4.

TEMPORIZADOR

Su horno de microondas puede ser usado como un temporizador. Puede prefijar hasta 99 minutos, 99 segundos.

Ejemplo: Para fijarlo en 3 minutos.

Toque: La pantalla muestra:

1. kitchen timer

: ENTER TIME IN MIN

AND SEC

2.







3:00 TOUCH START

3. START

3:00

TIMER y tiempo en cuenta regresiva

SEGURO PARA NIÑOS

Puede usar esta función de seguridad para bloquear el panel de control para que los niños no usen el horno sin autorización y cuando está limpiando el horno.

Para programar el seguro para niños:

Toque: La pantalla muestra:

1. STOP clear

Hora del día.

2. START

Toque y sostenga hasta que aparezca LOCKED (BLOQUEO) en la pantalla. (Aproximadamente 4 segundos)

Para cancelar:

Toque: La pantalla muestra:

1. START

Toque y sostenga hasta que desaparezca LOCKED (BLOQUEO) de la pantalla. (Aproximadamente 4 segundos)

Hora del día.

INSTRUCCIONES DE FUN-CIONAMIENTO DEL SENSOR DE TOQUE RÁPIDO

La cocción de toque por sensor le provee características nuevas y excitantes para usar su microondas con más facilidad. Su nuevo horno microondas lo guiará, paso a paso, ya sea para simplemente recalentar alimentos o para cocinarlos y el menú para la cocción por sensor, con todas las selecciones populares de aliementos, le ayuda a cocinar de manera perfecta ya que ha sido preprogramado y le puede indicar por cuánto tiempo deberá cocinar o recalentar los diferentes alimentos.

Categorías:

Recalentar, Papas, Arroz, Palomitas, Vegetales frescos, Vegetales congelados, Entradas congeladas

En las próximas páginas se provee una tabla con ejemplos de alimentos especificados e enstrucciones de cocción para la mayoría de los programas de Cocción de Toque por Sensor.

- 1. El sistema de Cocción de Toque por Sensor trabaja por la detección de la acumulación de vapor.
- 2. Cerciórese de que la puerta se mantenga cerrada.
- Una vez que el vapor ha sido detectado, sonarán dos pitidos.
- 4. Si se abre la puerta o se toca el botón de STOP/CLEAR (PARADA/CANCELACIÓN), antes de que se detecte el vapor, el proceso se cancelará. El horno parará de funcionar.
- 5. Antes de usar la Cocción de Toque por Sensor, cerciórese de que el exterior del recipiente que se use para cocinar y el interior del horno estén secos, para asegurar un mejor resultado.
- La temperatura del ambiente no debe exceder de 95°F.
- 7. El horno se debe enchufar al menos 5 minutos antes de usar la cocción por sensor.

PAPAS (EJEMPLO)

COCCIÓN POR SENSOR le permite cocinar la mayoría de sus alimentos favoritos sin tener que seleccionar los tiempos de cocción o los niveles de energía. Este horno determina automáticamente los tiempos de cocción requeridos para cada clase de alimentos. Esta característica tiene 10 categorías de alimento.

Ejemplo: Para cocinar entradas congeladas.

Toque: La pantalla muestra:

1. STOP clear Hora del día.

2. potato *POTRTO*

El horno recalentará automáticamente el alimento a través del sistema por sensor.

TABLA DEL SENSOR DE TOQUE RÁPIDO

CATEGORÍA	INSTRUCCIÓN	CANTIDAD
Papas	Pique cada papa con un tenedor y colóquelas en la charola alrededor del borde, separadas al menos 3 centímetros.	1 -4 medianas aprox. 250 gramos cada una
Arroz	Coloque el arroz y el doble de líquido (agua o caldo de pollo o vegetales) en un platón para microondas Cubra con envoltura plástica. Cuando esté cocinado, deje reposar 10 minutos antes de sacar. Remueva un poco para esponjar el arroz.	1 - 2 tazas. Use arroz de grano medio o largo. Cocine arroz instantáneo de acuerdo con las instrucciones del paquete.
Palomitas de maíz	Coloque una bolsa de palomitas de maíz para microondas en el centro de la charola giratoria.	Tamaño regular Use una bolsa de palomitas de maíz fresca.
Vegetales frescos	Prepare como lo desee, lave y deje la humedad natural de los vegetales. Coloque en un recipiente para microondas del tamaño adecuado, tape con una envoltura plástica con ventilación.	1 - 4 tazas
Vegetales congelados	Saque del paquete, enjuague bajo el agua corriente. Coloque en un recipiente para microondas del tamaño adecuado, tape con una envoltura plástica con ventilación.	1 - 4 tazas
Entremeses congelados	Saque del empaque exterior. Deslice la cubierta. Si el contene- dor no es para microondas, coloque en un platón, cubra con una envoltura plástica con ventilación.	10 - 21 oz.

Si abre la puerta u oprime STOP (PARO) durante la detección, se cancelará el proceso.

RECALENTAR

Esta función le permite recalentar alimentos precocidos a temperatura ambiente o refrigerados sin seleccionar tiempo de cocción y niveles de potencia. Esta función tiene 3 categorías: plato de cena, sopa/salsa, guisado. Vea la siguiente tabla para más información.

Ejemplo: Para recalentar un guisado.		
Toque:	La pantalla muestra:	
1. STOP clear	Hora del día.	
2. reheat	SELECT MENU I TO 3 - -SEE COOKING GUIDE	
3. 3	CRSSEROLE	

El horno recalentará automáticamente el alimento a través del sistema del sensor.

TABLA DE RECALENTAMIENTO

Códi -go	Cate- gory	Instrucciones	Cantidad
1	Platillo para la Cena	Coloque los alimentos que desee recalentar en un plato de servicio de mesa o en otro plato similar. Cúbralo con papel de plástico.	Aprox. 8- 16 oz.
2	Soup/ Sauce	Coloque los alimentos que desee recalentar en un recipiente de tamaño apropiado, aprobado para uso en el icroondas. Cúbralo con papel de plástico.	1-4 tazas
3	Casero Ia	Cubra con papel de plástico el recipiente que contenga la cacerola de carnes y verduras.	1-4 tazas

COCCIÓN AUTOMÁTICA

Use esta función para cocinar alimentos sin necesidad de fijar el tiempo de cocción o la intensidad. Para más información lea la "Tabla de cocción por automática" que se muestra a continuación.

Ejemplo: Para cocinar 4 tajadas de tocineta.

1. auto SELECT MENU / TO 6 -SEE COOKING GUIDE

2. 1 8ACON TOUCH 2 TO 6 SLICES

El tiempo correrá al contra-reloj después de que 4 5LICE5 aparezca en la pantalla.

AGREGAR MINUTOS

Tecla de ahorro de tiempo. Este control simplificado le permite fijar e iniciar rápidamente la cocción a una potencia de 100% sin necesidad de tocar INICIO.

Ejemplo: Para cocinar por 2 minutos.

Toque: La pantalla muestra:

1. STOP clear Hora del día.

2. add Dos Cuenta regresiva veces y potencia 100.

NOTA: Si toque AGREGAR MINUTO, se agrega desde 1 minuto hasta 99 min 59 segundos.

TABLA DE COCCIÓN POR AUTOMÁTICA

Código	Categoría	DIRECTION	Cantidad
	Tocino	Para obtener un mejor resultado, coloque las tiras de tocino en la parrilla para tocino del microondas. (Si la parrilla no está disponible, use un plato de servicio de mesa, revestido de toallas de papel).	2-6 rebanadas
2	Panecillos Congelados/ Molletes	Sáquelos del envase y colóquelos en un plato. (Si los molletes pesan más de 3 oz cada uno, cuente cada uno como dos cuando vaya a registrar la cantidad).	1-6 pedazos (2-3 onzas cada uno)
3	Panecillos Frescos/Molletes	Sáquelos del envase y colóquelos en un plato. (Si los molletes pesan más de 3 oz cada uno, cuente cada uno como dos cuando vaya a registrar la cantidad).	1-6 pedazos (2-3 onzas cada uno)
San ya	Bebidas	Sáquelos del envase y colóquelos en un plato. (Tenga mucho cuidado! Las bedidas se pondrán muy calientes! Algunas veces, los líquidos que se calientan en recipients cilíndricos, salpicarán cuando se mueva la taza).	1-2 tazas
5	Pedazos de Pollo Hot Cereal	Coloque los pedazos de pollo en un recipiente de tamaño apropiado, aprobado para uso en el microondas, cúbralo con papel de plástico y deje un respiradero.	0.5-2.0 lbs.
6	Cereal Caliente	Prepárelo según las instrucciones del paquete y cocínelo. Revuélvalo y déjelo reposar antes de comerlo. Use solamente cereal caliente instantáneo.	1-6 porciones

OPCIÓN

OPCIÓN proporciona cuatro modos que facilitarán el uso de su horno de microondas. Puede seleccionar APAGAR / ENCENDER SONIDO, APAGAR / ENCENDER RELOJ, VELOCIDAD DE PANTALLA y LBS/KGS.

Ejemplo: Para apagar el Sonido del alertador ("beeper")

Toque:

La pantalla muestra:

1. STOP Clear

Hora del día

Los cuatro modos se muestran en pantalla.

3. 1 SOUND ON TOUCH!
OFF TOUCH 2

4. 2 SOUND OFF
Hora del día

NOTA: Para volver a encender el sonido del alertador, repita los pasos del 1 al 3, entonces toque el número 1.

Ejemplo: Para seleccionar la unidad de Kg.		
Toque:	La pantalla muestra:	
1. STOP clear	Hora del día	
2. option	Los cuatro modos se muestran en pantalla.	
3. 4	L85 TOUCH I KG TOUCH 2	
4. 2	<i>ห่</i> 5 Hora del día	
NOTA: Para seleccionar LBS., repita los pasos del		

1 al 3, entonces toque el número 1.

TABLA DE OPCIONES DE FUNCIÓN

NUMERO	OPCIÓN	NUMERO	RESULTADO
	SONIDO ENCENDIDO/APAGADO	1	Sonido Encendido
		2	Sonido Apagado
1	RELOJ	1	Reloj Encendido
	ENCENDIDO/APAGADO	2	Reloj Apagado
3	VELOCIDAD DEL DESPLAZA-MIENTO DE INFORMACION EN LA VENTANILLA	1	Lenta
		2	Normal
		3	Rápida
4	LBS / KG	1	Lbs.
	LBS / NG	2	Kg.

NOTA: Cuando se conecta por primera vez las configuraciones por omisión son Sonido Encendido, Reloj Encendido, Velocidad Normal y Libras.

DESCONGELAMIENTO AUTOMÁTICO

Se presentan 3 secuencias de DESCONGELACIÓN RÁPIDA en el horno. La característica le provee el mejor método de descongelación de alimentos congelados. La guía de la cocina le mostrará que secuencia es recomendada para el alimento que está descongelando.

Para agregar conveniencias, el Auto Descongelación incluye un mecanismo de pitidos incorporados que le recuerda revisar, girar, separar o reajustar. Se provee tres diferentes niveles de descongelación.

- 1. CARNE
- 2. AVES
- 3. PESCADO
- Peso disponible es de 0,1 ~ 6,0 libras.

Ejemplo : Para descongelar 1.2 lbs. de carne molida.		
Toque:	La pantalla muestra:	
1. auto defrost	MERT TOUCH I POULTRY TOUCH 2 FISH TOUCH 3	
2. 1	0 . 0 L85 ENTER WEIGHT	
3. 1 y 2 para escribir el pes	<i>I . 2 L85 TOUCH START</i> °	
4. START	Cuenta regresiva y DESCONGELAR.	

NOTA:

Al tocar el botón de START, la pantalla cambia al tiempo de descongelación en cuenta regresiva. El horno pitará dos veces durante el ciclo de DESCON-GELACIÓN. EN cada pitido, abra la puerta y gire, separe, o reajuste el alimento.

Saque todas las porciones que se hayan descongelado. Vuelva a poner las porciones congeladas en el horno y toque "START" para continuar el ciclo de descongelación.

LAS PUNTAS OPERADORAS

- Para óptimos resultados: Saque el pescado, mariscos, carne y aves de su envoltura original o paquete de plástico. De lo contrario, la envoltura mantendrá el vapor y los jugos cerca del alimento, lo cual puede causar que la superficie se cocine.
- Para los mejores resultados, acomode su carne entera dentro de la forma de un buñuelo antes de congelar. Al descongelar, raspe la carne derretida cuando suene el pitido y continúe descongelando.
- Ponga los alimentos en recipientes que no son profundos o en una bandeja para asar a microondas para que junte lo que gotea.
- Los alimentos deben estar todavía fríos en el centro cuando los saca del horno.

TABLA DE DESCONGELAMIEN-TO AUTOMÁTICO

Categoría	Alimento a descongelar
CARNE	Res Carne molida, filetes, cubos para estofado, asado (distintos cortes), asado de costilla, hamburguesa. Cordero Chuletas (1 pulgada de espesor), asado Cerdo Chuletas(1 /2 pulgada de espesor), hotdog, costillar, asado, chorizos Ternera Chuletas (1 lb, 1 /2 pulgada de espesor)
2 AVES	Aves Enteras (menos de 4 lbs.), cortes, pechugas (sin hueso) Gallinita de Cornualles Entera Pavo Pechuga
PESCADO	Bistecs / Picadas Bistec circular, Bistec Tenderloin Picadas de cordero (1 pulgada de grueso) Picadas de cerdo (1 pulgada de grueso) Chuleta de ternera (1 lbs, 1/2 pulgada de grueso) Pescado Filetes, rebanadas Mariscos Carne de cangrejo, colas de langosta, camarones, callo de hacha (vieiras).

DESCONGELAMIENTO PAN

La característica le provee el mejor método de desconge -lación de alimentos conge lados y mostrará que secuencia es recomendada para el alimento que está descongelando.

Para agregar conveniencias, el Auto Descongelación incluye un mecanismo de pitidos incorporados que le recuerda revisar, girar, separar o reaiustar.

Ejemplo: Para descongelar 0.2 lbs. de pan congelados. La pantalla muestra: Toque: STOP 1. Hora del día clear A ALAS ENTER 2. MEIGHT D. 2 L85 3. TOUCH START para escribir el peso Cuenta regresiva y DESCONGELAR. Peso disponible es de $0.1 \sim 6.0$ libras o $0.1 \sim 0.5$ kg.

NOTA:

Al tocar el botón de START, la pantalla cambia al tiempo de descongelación en cuenta regresiva. El horno pitará dos veces durante el ciclo de DESCON-GELACIÓN. EN cada pitido, abra la puerta y gire, separe, o reajuste el alimento.

Saque todas las porciones que se hayan descongelado. Vuelva a poner las porciones congeladas en el horno y toque "START" para continuar el ciclo de descongelación.

COCCIÓN A TIEMPO PROGRA-MADO

Este elemento le permite programar un tiempo y una intensidad de cocción. Para resultados óptimos hay 10 niveles de intensidad además de intensidad alta (HIGH) que es el 100%. Para más información referirse a la "Tabla de niveles de intensidad de microondas" en la página 37.

NOTA: Si Ud. no selecciona el nivel de intensidad, el horno cocinará automáticamente a 100% de intensidad (HIGH).

Ejemplo: Para cocinar por 5 minutos, 30 segundos a 80% de intensidad.

Toque:	La pantalla muestra
1. cook time	: Enter Cooking time
2. 5 3 0	5 : 30 TOUCH START OR POWER
3. power	ENTER POWER LEVEL I TO 10
4. 8	5 : 30 POWER 80 TOUCH START
5. START	Cuenta regresiva y POTENCIA 80.
6. Al final del período	de cocción,
habrá dos sonidos	cortos y uno

DESCONGELAMIENTO EXPRESS

largo. El horno se detendrá.

Esta función debe ser usado solo cuando descongela 1 libra de carne de vaca.

Ejemplo : Para descongelar 500 g. de carne molida.

Toque:	La pantalla muestra:	
1. STOP clear	Hora del día	
2000	Tiempo en cuenta regre-	

2. express defrost siva y DESCONGE-LAMIENTO EXPRESS.

FUNDIR

El horno usa baja energía para fundir alimentos (mantequilla o margarina, chocolate, malvaviscos o alimentos procesados con queso). Vea la tabla a continuación:

Example: Para derretir 8 oz. de chocolate.

Tod	que:	La pantalla muestra:	
1.	STOP clear	Hora del día.	
2.	melt	SELECT MENU I TO 4 SEE COOKING GUIDE	
3.	2	CHOCOLATE TOUCH I TO 2	
4.	2	8 OZ. CHOCOLATE	

TABLA DE INDICACIONES PARA FUNDIR

			<u> </u>
Código	Categoría	Instrucciones	Cantidad
1	Mantequilla	Desenvuélvala y colóquela en un envase apto para microondas. No es necesario cubrir la mantequilla. Al concluir la cocción revuelva para completar la fusión.	1,2 o 3 porciones
2	Chocolate	Pueden usarse botones de chocolate o cubos de chocolate de hornear. Desenvuelva los cuadrados y colóquelos en un recipiente apto para microondas. Al fin del ciclo revuélvalos para completar la fusión.	4 o 8 oz.
3	Quesos	Use solamente alimentos procesados con queso. Córtelo en cubos. Colóquelo en una sola capa en un envase apto para microondas. Al concluir la cocción revuelva para completar la fusión.	8 o 16 oz.
bolgo	Malvaviscos	Pueden usarse malvaviscos grandes o pequeños. Colóquelos en un envase apto para microondas. Al final del ciclo revuélvalos para completar la fusión.	5 o 10 oz.

ABLANDAR

El horno usa baja energía para ablandar alimentos (mantequilla, helados, quesos crema y jugos helados). Vea la tabla a continuación.

Ejemplo: Para ablandar un cuarto de helados.

Toqu	e:	La pantalla muestra:		
1.	STOP	Hora del día.		
2.	soften	SELECT MENU I TO 4 - - SEE COOKING GUIDE		
3.	2	ICE CREAM TOUCH I TO 3		
4.	2	QUART ICE EREAM		

TABLA DE INDICACIONES PARA ABLANDAR

Código	Categoría	Instrucciones	Cantidad
1	Manteq uilla	La mantequilla estará a la temperatura ambiente y lista para usar según la receta.	1,2 o 3 porciones
2	Helados	Coloque el envase en el horno. Los helados serán lo suficientemente blandos para ser aprovechados más fácilmente.	Pinta, Cuarto, Medio galón
3	Quesos crema	Desenvuelva y coloque en un envase apto para microondas. El queso crema estará a temperatura ambiente y listo para usar según la receta.	3 o 8 oz.
4	Jugos helados	Quite la tapa. Colóquelo en el horno. El jugo helado será lo suficientemente blando para mezclarse fácilmente con agua.	6, 12 o 16 oz.

COCCIÓN EN ETAPAS

Para resultados óptimos, algunas recetas necesitan intensidades de cocción diferentes en las distintas etapas del ciclo de cocción. Ud. puede programar su horno para que cambie de una intensidad a otra hasta en 2 etapas.

Ejemplo: Para programar un ciclo de cocción de 2 etapas.

Toque: La pantalla muestra:

1. cook time : ENTER COOKING TIME

2. 3 0 0 3:00 TOUCH START OR POWER

para programar la primera etapa en 3 minutos.

3. power 3:00 ENTER POWER LEVEL | TO 10

para programar la intensidad al 80% en la primera etapa.

5. cook time : ENTER COOKING TIME

7:00 TOUCH STRRT

para programar la
segunda etapa en 7
minutos.

7. power 7:00 ENTER POWER LEVEL / TO 10

9. 5 para programar la intensidad al 50% en la segunda etapa.

9. Cuenta regresiva y POTENCIA 80.

10. Al final del período de cocción se escucharán dos sonidos cortos y uno largo.

NIVELES DE INTENSIDAD DE LAS MICROONDAS

Su horno de microondas tiene 10 niveles de intensidad de cocción para permitirle cocinar o calentar una variedad de alimentos. En el siguiente tabla se muestran algunas sugerencias:

Tabla de nivel de intensidad de microondas

Nivel de intensi- dad	Uso
10 (High)	 Hervir agua. Hacer caramelo. Cocinar trozos de aves, pescado y verduras. Cocinar trozos tiernos de carne. Cocinar aves enteras.
9	Recalentar arroz, pastas y verduras.
8	 Recalentar comidas preparadas rápidamente. Recalentar emparedados.
7	Cocinar platos a base de huevos, leche y queso.Cocinar pasteles, pan.Derretir chocolate.
6	Cocinar ternera.Cocinar un pescado entero.Cocinar budines y natillas.
5	Cocinar jamón, aves enteras, cordero.Cocinar asado de costilla, puntas de filete.
4	Descongelar carne, aves y mariscos.
3	Cocinar cortes de carne menos tierna. Cocinar chuletas de cerdo, asado.
2	Quitarle el frío a las frutas. Ablandar mantequilla.
1	Mantener guisados y platos principales tibios. Ablandar manteca y queso crema.
0	Tiempo de reposo.

PRECAUCIÓN: No use papel de aluminio durante el ciclo de cocción. CONSEJOS PARA COCCIÓN

Carne

- No se requieren técnicas especiales. La carne debe preparase en la forma convencional para cocinar. Agregue condimentos si lo desea. Siempre descongele la carne totalmente antes de cocinar.
- Ponga la carne en una bandeja para asar a microondas o un plato especial para microondas y ponga éste sobre la bandeja giratoria.
- 3. Cocine de acuerdo a la "Tabla para cocinar carnes" (a continuación). Use el tiempo más largo para carnes grandes y los tiempos más cortos para carnes más pequeñas. Para chuletas gruesas use el tiempo más largo.
- Dé vuelta la carne una vez en la mitad del tiempo de cocción.
- 5. Deje reposar por 5-10 minutos envuelta en papel de aluminio después de cocinar. El tiempo de reposo es muy importante para que se complete el proceso de cocción.
- **6.** Asegúrese de que la carne, especialmente de cerdo, esté completamente cocinada antes de comerla.

Tabla para cocinar carnes

Corte	Intensidad de microondas	Tiempo de cocción por libra
RES Costillas - Medio cocida - Bien cocida Carne molida (para guisados), hamburguesas, frescas o descongeladas (4 oz c/u) - 2 hamburguesas - 4 hamburguesas	8 8 "HIGH"(100%) "HIGH"(100%) "HIGH"(100%)	91/2 a 111/2 minutos 111/2 a 14 minutos 61/2 a 91/2 minutos 21/2 a 41/2 minutos 31/2 a 51/2 minutos
CERDO Lomo, pata, tocino – 4 lonjas – 6 lonjas	8 "HIGH"(100%) "HIGH"(100%)	12½ a 16½ minutos 2½ a 3½ minutos 3½ a 4½ minutos

NOTA: Los tiempos listados en la tabla son sólo una guía. Considere algunas diferencias de acuerdo al gusto y preferencias individuales. Los tiempos también pueden variar con la forma, corte y composición de los alimentos.

Aves

- 1. No se requieren técnicas especiales. Las aves deben preparase en la forma convencional para cocinar. Agregue condimentos si lo desea.
- Las aves deben estar completamente descongeladas. Saque las menudencias y las abrazaderas de metal.
- 3. Pique la piel y pase aceite vegetal con un pincel a menos que el ave esté previamente marinada.
- 4. Todas las carnes de ave deben cocinarse en una bandeja para asar a microondas o en un plato especial para microondas y luego puesto sobre la bandeia giratoria.
- 5. Cocine de acuerdo a las instrucciones de la "Tabla para cocinar aves" que se muestra a continuación . Dé vuelta cuando está a medio cocinar. Debido a su forma, las aves tienden a cocinarse en forma despareja, especialmente las partes huesudas. Al darlas vuelta durante la cocción estas partes se cocinan en forma más pareja.
- 6. Deje reposar por 5-10 minutos envuelta en papel de aluminio antes de sacar la carne. El tiempo de reposo es muy importante para completar la cocción.
- 7. Asegúrese de que las aves están bien cocidas antes de comerlas. Las aves enteras están completamente cocidas cuando los jugos salen claros desde adentro del muslo al pincharlo con un cuchillo. Los trozos de ave deben picarse con un cuchillo en la parte más gruesa para asegurar que los jugos son claros y la carne es firme.

Tabla para cocinar aves

Ave	Intensidad de microondas	Tiempo de cocción por libra
POLLO Entero Pechuga (con hueso) Porciones	8 8 8	11 a 15 minutos 10 a 14 minutos 11 a 17 minutos
PAVO Entero	8	11 a 15 minutos

NOTAS:

- Los tiempos listados en la tabla son sólo una guía.
 Considere algunas diferencias de acuerdo al gusto y preferencias individuales. Los tiempos también pueden variar con la forma, corte y composición de los alimentos.
- Si se rellena un ave entera, el peso del ave rellena se debe considerar para calcular el tiempo de cocción.

CONSEJOS PARA COCCIÓN (continuación)

Pescado

- 1. Ponga el pescado en un plato o fuente grande que no sea de metal ni muy profunda.
- 2. Cubra con película de plástico perforada o con una tapa.
- 3. Ponga el plato sobre la bandeja giratoria.
- **4.** Cocine de acuerdo a las instrucciones de la "Tabla para cocinar pescado fresco" que se muestra a continuación. Se pueden agregar trocitos de mantequilla si se desea.
- 5. Deje reposar como se indica en la "Tabla para cocción" antes de servir.
- **6.** Antes del tiempo de reposo, revise si el pescado está completamente cocido. El pescado debe estar opaco y separarse en escamas fácilmente.

Tabla para cocinar pescado fresco

Pescado	Intensidad	Tiempo de cocción por libra	Mantequilla	Tiempo de reposo
Filetes de pescado	"HIGH"	4 ¹ / ₂ a 8 minutos	Agregar 15 a 30 ml (1 a 2 cucharadas soperas)	2 a 3 minutos
Macarela entera, limpia y preparada	"HIGH"	4½ a 8 minutos	-	3 a 4 minutos
Trucha entera, limpia y preparada	"HIGH"	5½ a 9 minutos	-	3 a 4 minutos
Filetes de salmón	"HIGH"	5 ¹ / ₂ a 8 minutos	Agregar 15 a 30 ml (1 a 2 cucharadas soperas)	3 a 4 minutos

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Funcionamiento

Pregunta	Respuesta
¿Por qué la luz del horno no se prende mientras está cocinando?	Puede haber muchas razones para que la luz no se encienda • ¿Programó el tiempo de cocción? • ¿Tocó el botón "START"?
¿Por qué sale vapor por la ventilación?	Es normal que se produzca vapor durante la cocción. El horno de microondas ha sido diseñado para que el vapor se libere.
¿Se daña el horno si se usa vacío?	Sí. Nunca use el horno cuando está vacío o sin la bandeja giratoria.
¿La energía a microondas pasa a través del visor de vidrio de la puerta?	No. La malla de metal en la puerta hace que la energía rebote a la cavidad del horno. Los orificios sólo dejan pasar la luz. Estos no dejan que las microondas pasen.
¿Por qué hay un sonido cuando se toca un botón en el panel de controles?	El sonido le avisa cuando Ud. está entrando datos.
¿Se puede dañar el horno si la comida se cocina demasiado?	Como con cualquier electrodoméstico para cocinar, es posible que la comida se recocine al punto de que se forme humo y hasta fuego dentro del horno. Lo mejor es quedarse cerca del horno mientras está cocinando.
Cuando el horno se enchufa por primera vez puede ser que no funcione correctamente. ¿Por qué	La microcomputadora que controla su horno puede fallar temporariamente para funcionar como se programó cuando Ud. lo enchufa por primera vez o cuando vuelve la luz luego de un corte de corriente. Desenchufe el horno del tomacorriente de 120 voltios y vuélvalo a enchufar para volver a programar la computadora.
¿Por qué se ve un reflejo de luz en la cubierta externa?	Esta luz viene de la luz del horno que está ubicada entre la cavidad y la pared externa del horno.
¿Cuáles son los diferentes sonidos que se escuchan mientras el horno esta funcionando?	El chasquido es causado por un interruptor mecánico que enciende y apaga el magnetrón del horno de microondas. El zumbido y el sonido metálico vienen del cambio de intensidad del magnetrón cuando se prende o se apaga con el interruptor mecánico. El cambio en la velocidad del ventilador se produce por el cambio en el voltaje causado por el encendido y apagado del magnetrón.
¿Por qué a veces los alimentos horneados tienen manchas marrones, secas y duras?	Las manchas marrones, secas y duras indican que se recocinó. Acorte el tiempo de cocción o calentamiento.
¿Por qué los huevos explotan a veces?	Cuando hornea, fríe o hierve huevos, la yema puede reventar debido a la acumulación de vapor dentro de la membrana de la yema. Para evitar esto, simplemente perfore la yema con un palillo de madera antes de cocinar. PRECAUCIÓN: Nunca cocine huevos con cáscara en el horno de microondas.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS (continuación)

Alimentos

Pregunta	Respuesta
¿Por qué los huevos revueltos a veces están un poco secos después de cocinar?	Los huevos se secan si están recocidos aunque use siempre la misma receta. El tiempo de cocción puede variar por las siguientes razones: • Los huevos varían de tamaño. • Los huevos están a temperatura ambiente algunas veces y otras veces están refrigerados. • Los huevos se siguen cocinando durante el tiempo de reposo.
¿Se pueden hacer palomitas de maíz en el horno de microondas?	 Sí, si se usa uno de los siguientes métodos: Dispositivos para hacer palomitas específicos para microondas. Bolsas de maíz para palomitas especiales para microondas que están preparadas para tiempos de cocción e intensidad específicos. Siga las instrucciones exactas dadas por cada fabricante para su producto y no deje el horno descuidado mientras el maíz se está cocinando. Si el maíz no explota después del tiempo indicado, deje de cocinar. Si se recocina se puede prender fuego. PRECAUCIÓN: Nunca use bolsas de papel de estraza para hacer palomitas de maíz o intente hacer saltar los granos de maíz que han quedado sin reventar. No ponga el maíz para palomitas pre-empaquetado directamente sobre la bandeja giratoria. Para evitar sobrecalentamiento de la bandeja giratoria, ponga la bolsa sobre un plato.
¿Por qué a veces las manzanas asadas revientan durante la cocción?	La cáscara no se ha quitado de la parte superior de cada manzana para permitir la expansión del interior de la fruta mientras se cocina. Como en los métodos convencionales de cocción, el interior de la manzana se expande durante el proceso de cocción.
¿Por qué a veces las papas asadas se queman durante la cocción?	Si se cocina por mucho tiempo se pueden incendiar. Al final del tiempo de cocción recomendado, las papas deberían estar relativamente firmes. PRECAUCIÓN: no cocinar en exceso.
¿Por qué se recomienda un tiempo de reposo después de cocinar con microondas?	El tiempo de reposo permite que los alimentos se cocinen en forma pareja por unos minutos después del ciclo de cocción con microondas. El tiempo de reposo depende de la densidad de los alimentos.
¿Por qué se requiere tiempo adicional para cocinar alimentos guardados en el refrigerador?	En cocina convencional, la temperatura inicial de los alimentos afecta el tiempo total de cocción. Ud. necesita más tiempo para cocinar alimentos sacados del refrigerador que para alimentos que están a temperatura ambiente.

ANTES DE LLAMAR PARA SERVICIO

Hay muchos problemas de funcionamiento que Ud. puede corregir solo. Si su horno de microondas no funciona correctamente, localice el problema en la siguiente lista y pruebe las soluciones sugeridas para cada problema. Si el horno de microondas aún no funciona correctamente, contacte el centro de servicio Sears más cercano. Los centros de servicio Sears están totalmente equipados para darle el servicio requerido.

Problema	Causas posibles
El horno no arranca	¿Está enchufado? ¿La puerta está cerrada? ¿Programó el tiempo de cocción?
Hay chispas	• ¿Está usando vajilla aprobada? • ¿El horno está vacío?
Hora incorrecta	• ¿Ha tratado Ud. de volver a poner el reloj a la hora?
Comidas cocidas en forma despareja	 ¿Está usando vajilla aprobada? ¿Está la bandeja giratoria en el horno? ¿Dio vuelta o revolvió la comida mientras se cocinaba? ¿Estaban los alimentos completamente descongelados? ¿El tiempo y la intensidad de cocción eran correctos?
Alimentos recocidos	• ¿El tiempo y la intensidad de cocción eran correctos?
Alimentos no suficientemente cocidos	 ¿Está usando vajilla aprobada? ¿Estaban los alimentos completamente descongelados? ¿El tiempo y la intensidad de cocción eran correctos? ¿Los orificios de la ventilación están destapados?
Descongelación incorrecta	 ¿Está usando vajilla aprobada? ¿El tiempo y la intensidad de cocción eran correctos? ¿Dio vuelta o revolvió la comida mientras se descongelaba?

DECLARACIÓN DE INTERFERENCIA DE RADIOFRECUENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (Sólo para Estados Unidos)

AVISO:

Este aparato genera y usa energía de frecuencia ISM y si no se instala o usa debidamente, es decir en estricto acuerdo con las instrucciones del fabricante, puede causar interferencia a la recepción de radio y televisión. Se ha analizado el tipo y se ha encontrado que cumple con los límites de aparatos industriales, científicos y médicos (ISM) según la parte 18 de las reglas de la Comisión, las cuales están diseñadas para proveer una protección razonable contra dicha interferencia en la instalación residencial.

Sin embargo, no se garantiza que no habrá interferencia en una instalación específica. Si este aparato causa interferencia a la recepción de la radio o televisión, lo cual se puede determinar prendiendo y apagando el aparato, se recomienda que el usuario trate de corregir la interferencia mediante uno o más de los siguientes pasos:

- Cambie la orientación de la antena de radio o televisión.
- Cambie la posición del horno de microondas con respecto al receptor.
- Mueva el horno de microondas a otro tomacorriente para que el horno y el receptor estén en distintos circuitos eléctricos.
- Enchufe el horno de microondas en otro tomacorriente para que el horno y el receptor estén en distintos circuitos.

El fabricante no es responsable por la interferencia de radio o televisión causada por la modificación sin autorización de este horno de microondas. La corrección de la interferencia es responsabilidad del usuario.

Master Protection Agreements

Congratulations on making a smart purchase.

Your new Kenmore® product is designed and manufactured for years of dependable operation.

But like all products, it may require preventive maintenance or repair from time to time.

That's when having a Master Protection Agreement can save you money and aggravation.

Purchase a Master Protection Agreement now and protect yourself from unexpected hassle and expense.

The Master Protection Agreement also helps extend the life of your new product. Here's what's included in the Agreement:

- ▼ Expert service by our 12,000 professional repair specialists
- ✓ Unlimited service and no charge for parts and labor on all covered repairs
- "No-lemon" guarantee replacement of your covered product if four or more product failures occur within twelve months
- Product replacement if your covered product can't be fixed
- ☑ Annual Preventive Maintenance Check at your request no extra charge
- ▼ Fast help by phone phone support from a Sears technician on products requiring in-home repair, plus convenient repair scheduling
- ☑ Rental reimbursement if repair of your covered product takes longer than promised

Once you purchase the Agreement, a simple phone call is all that it takes for you to schedule service.

You can call anytime day or night, or schedule a service appointment online.

Sears has over 12,000 professional repair specialists, who have access to over 4.5 million quality parts and accessories. That's the kind of professionalism you can count on to help prolong the life of your new purchase for years to come. Purchase your Master Protection Agreement today!

Some limitations and exclusions apply. For prices and additional information call 1-800-827-6655.

Sears Installation Service

For Sears professional installation of home appliances, garage door openers, water heaters, and other major home items, in the U.S.A. call

1-800-4-MY-HOME®

Acuerdos Maestros de protección

Felicitaciones por haber hecho una compra inteligente Su nuevo producto Kenmore[®] está diseñado y fabricado para años de operación segura.

Pero como todo producto, puede necesitar mantenimiento preventivo o reparaciones cada cierto tiempo. Es allí cuando el tener un Acuerdo Maestro de protección le puede ahorrar dinero o evitar que la falla empeore.

Adquiera un Acuerdo Maestro de protección ahora y resguárdese de cualquier molestia o gastos inesperados.

- El Contrato de Protección Maestro ayuda también extender la vida de su nuevo producto. Estas son los aspectos incluídos en el Contrato :
- ☑ Servicio experto, llevado a cabo por cualquiera de nuestros 12.000 profesionales especialistas en reparaciones
- Servicio ilimitado y sin cargo alguno, por las piezas o por el trabajo en toda las reparaciones cubiertas por el Acuerdo.
- ☑ Garantía de "No-Lemon" cambio de su producto cubierto si ocurre más de cuatro o más fallas al producto dentro de doce primeros meses.
- ▼ Reemplazo del producto si su este asegurado no puede arreglarse.
- ☑ Control anual de mantenimiento preventivo a pedido suyo sin cargo extra.
- Ayuda rápida vía teléfonico Soporte telefónico de un técnico de Sears sobre los productos que se requiere de reparación en casa, más la programación conveniente de servicio.
- Protección contra sobrecarga eléctrica, por daños eléctricos causados por fluctuaciones de corriente.
- ▼ Reembolso de alquiler si la reparación del producto asegurado toma más tiempo de lo prometido.

Una vez que ha comprado el Acuerdo, una simple llamada telefónica es todo lo que le tomará para agendar un servicio. Puede llamar a cualquier hora del día o de la noche o hacer un compromiso de atención por teléfono.

Sears tiene más de 12,000 profesionales especialistas en reparaciones que tienen acceso a más de 4.5 millones de piezas de calidad y accesorios. Esa es la clase de profesionalismo con la que puede usted contar para ayudar a prolongar la vida de su nueva adquisición en los años por venir. ¡Suscriba ya un Acuerdo Maestro de protección!

Se aplican algunas limitaciones y exclusiones. Por precios e información adicional llame al 1-800-827-6655.

Servicio de instalación Sears

Para la instalación profesional de Sears de los aparatos del hogar, dispositivos de apertura de la puerta del garaje, calentadores de agua, y otros items principales del hogar, llame en los Estados Unidos a **1-800-4-MY-HOME**®.

Get it fixed, at your home or ours!

Your Home

For repair- in your home- of all major brand appliances, lawn and garden equipment, or heating and cooling systems, no matter who made it, no matter who sold it!

For the replacement parts, accessories and owner's manuals that you need to do-it-yourself.

For Sears professional installation of home appliances and items like garage door openers and water heaters.

1-800-4-MY-HOME[®] (1-800-469-4663)

Call anytime, day or night (U.S.A. and Canada)

www.sears.com

www.sears.ca

Our Home

For repair of carry-in items like vacuums, lawn equipment, and electronics, call or go on-line for the location of your nearest Sears Parts & Repair Center.

1-800-488-1222

Call anytime, day or night (U.S.A. only)

www.sears.com

To purchase a protection agreement on a product serviced by Sears:

1-800-827-6655 (U.S.A.)

1-800-361-6665 (Canada)

Para pedir servicio de reparación a domicilio, y para ordenar piezas:

1-888-SU-HOGARSM

(1-888-784-6427)

Au Canada pour service en français:

1-800-LE-FOYERMC

(1-800-533-6937) www.sears.ca

